

MODE D'EMPLOI POUR LA PLASTIFIEUSE EXL A3



Ce produit est classé dans la catégorie "Équipement électronique et électrique". Lorsque vous décidez de vous en débarrasser, assurez-vous d'être en parfaite conformité avec la directive européenne relative à la gestion des déchets d'équipements électroniques et électriques, et en particulier avec les lois de votre pays en lien avec cette directive. Pour obtenir plus ample informations sur cette directive, rendez-vous sur www.fellowesinternational.com/WEEE

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES - Lire attentivement avant d'utiliser l'appareil!

Avertissement !

- Installer la plastifieuse à proximité d'une prise de courant facile d'accès.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, NE PAS utiliser la plastifieuse près d'une source d'eau et NE PAS renverser d'eau sur la plastifieuse, sur le cordon électrique ou sur la prise murale.
- Ne pas laisser le cordon électrique entrer en contact avec une surface chaude.
- Ne pas laisser prendre le cordon électrique pendre d'un placard ou d'une étagère.
- Ne pas utiliser la plastifieuse si le cordon électrique est endommagé.
- Ne pas plastifier d'objets métalliques.

Attention !

- Utiliser uniquement des pochettes conçues pour le type de plastification (à chaud ou à froid) souhaité.
- Toujours surveiller les enfants pendant la plastification.
- Tenir les animaux domestiques éloignés de la plastifieuse lors de son utilisation.
- Éteindre et débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas ouvrir ou tenter de réparer soi-même la plastifieuse car ceci pourrait provoquer une électrocution et annuler la garantie. Contacter le service clientèle pour toute question. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation abusive, de manipulations inappropriées ou de réparation non autorisée.
- Toujours enrouler le cordon autour des pieds lors du transport ou du stockage de l'appareil.

CONSEILS

- Toujours placer le document dans une pochette. Ne jamais plastifier une pochette vide.
- Couper l'excédent de plastique situé autour du document après la plastification et le refroidissement.
- Lors de plastifications successives à chaud et à froid, plastifier d'abord à froid afin

d'éviter d'attendre que l'appareil ne refroidisse.

- Avec des pochettes auto-adhésives, utiliser la plastifieuse configurée sur "à froid" pour obtenir un rendu plus lisse.
- Avant de plastifier des documents de valeur, procéder à un test avec un document similaire en taille et en épaisseur.
- En cas d'inutilisation, enrayer le cordon autour des pieds de l'appareil pour faciliter le transport et optimiser le rangement.
- Lors de la plastification de documents sensibles à la chaleur (billets, échographies, ...) utiliser uniquement des pochettes auto-adhésives en configuration "à froid"
- Utiliser un marqueur effaçable à sec pour écrire sur les pochettes à plastifier.

AVANT DE PROCEDER A LA PLASTIFICATION

- Utiliser les pochettes de la marque Fellowes pour de meilleurs résultats.
- Sélectionner la taille de pochette adaptée au document à plastifier.
- Brancher l'appareil à la prise murale
- Placer la plastifieuse de façon à garder suffisamment d'espace pour permettre aux documents de traverser librement la machine.

ETAPES DE LA PLASTIFICATION A FROID

1. Glisser le bouton "power" sur la position "froid". Attendre que le voyant vert "prêt à l'emploi" s'allume
2. Centrer le document transparent contre le bord scellé ; les documents **ne peuvent pas** être repositionnés une fois plastifiés.
3. Retirer une partie de la feuille protectrice située sur le document.
4. Insérer une pochette dans l'entrée de l'appareil, bord scellé en premier. Garder la pochette droite et utiliser le guide pour la centrer. Continuer à retirer la feuille protectrice.
5. Afin d'éviter tout risque de blocage, retirer immédiatement le document plastifié, à l'arrière de la machine.

ETAPES DE LA PLASTIFICATION A CHAUD

1. Glisser le bouton de courant au réglage à chaud et attendez que le voyant vert s'allume.
2. Placer le document dans la pochette contre le bord scellé. Afin d'éviter tout risque de bourrage, utiliser une feuille de nettoyage/support lorsque le document est plus petit que la pochette.
3. Insérer une pochette dans l'entrée de l'appareil, bord scellé en premier. Garder la pochette droite et utiliser le guide pour la centrer.
4. Afin d'éviter tout risque de blocage, retirer immédiatement le document plastifié, à l'arrière de la machine. Le laisser refroidir sur une surface plane pendant quelques secondes.
5. Avant d'éteindre la plastifieuse, faire passer la feuille vierge de nettoyage/support dans la machine pour nettoyer les rouleaux.

DEPANNAGE

Problème	Cause	Solution
Le voyant vert "prêt à l'emploi" s'éteint après une période prolongée	La plastifieuse se trouve dans un endroit chaud et humide	Placer la plastifieuse dans un endroit sec et frais
Le voyant vert "prêt à l'emploi" ne s'allume pas lors de la plastification à froid	Si vous avez effectué une plastification à chaud avant de plastifier à froid, il se peut que l'appareil ait besoin de temps pour refroidir	Attendre 90 minutes pour que l'appareil refroidisse complètement
La pochette n'a pas complètement adhéré au document	Le document plastifié est peut être trop épais	Repasser le document une seconde fois dans l'appareil
Blocage	Le document plastifié n'a pas été retiré immédiatement de la machine ou les documents de petite taille ont été plastifiés sans aucun support.	Appuyer sur le levier de déblocage situé à l'arrière de la plastifieuse pour retirer lentement la pochette de la machine. Utilisez la feuille de nettoyage/support avant toute plastification
	La pochette a été utilisée seule	Toujours placer le document dans une pochette
	La pochette n'a pas été centrée ou n'était pas droite lors de son insertion	Aligner le document dans la pochette le long du bord scellé. Utiliser un guide pour le centrer